

Anleitung für Just Watch Herren

Chronograph

JW9616 & JW1939



Drücker (oben rechts): - Start/Stopp

- Mit diesem Knopf wird bei der Stoppuhr die Zeit gestartet und gestoppt
 - Unterer Totalisator: Sekundenanzeige für Stoppuhr
 - Linker Totalisator: Minutenanzeige für Stoppuhr
 - Oberer Totalisator: 24 Stundenanzeige für die Uhrzeit; nicht für die Stoppuhr

Drücker (unten rechts): - Reset

- Bei der Stoppuhr wird mit diesem Knopf die Zeit auf „0“ zurückgesetzt