

Bedienungsanleitung – Akzent Herrenuhr mit Silikonarmband (Analog Digital)

1. Wie stelle ich die Uhrzeit das Datum oder den Wochentag ein?

1.1. Zeit

Um die Uhrzeit einzustellen, müssen Sie durch den unteren linken Drücker zur Uhrzeitanzeige gelangen. Anschließend haben Sie durch den unteren rechten Drücker die Möglichkeit zwischen den Sekunden, Minuten und Stunden zu wechseln. Die Zeit können Sie mit dem oberen rechten Drücker verändern bis Sie zu der aktuellen Zeit gelangen.

Um die richtige Zeit einzustellen müssen Sie die Buchstaben beachten die neben der Uhrzeit angezeigt werden. Das A (lat. A. m.) steht für Vormittags – von 0:00 bis 11:59 Uhr. Das P (lat. P. m.) steht für Nachmittags – von 12:00 bis 23:59 Uhr; Achtung: hier werden z. B. die Zeiten 13 Uhr als 1 Uhr angezeigt. Der dritte Buchstabe „H“ zeigt Ihnen die Zeit normal von 0:00 – 23:59 Uhr an.

1.2. Datum

Zu der Datumsanzeige gelangen Sie, während Sie dabei sind die Zeit umzustellen. Sollten Sie die richtigen Stunden eingestellt haben, gelangen Sie als nächsten Schritt zum Datum. Bei dieser Anzeige steht links der Monat. Auf der rechten Seite können Sie den Tag auswählen.

1.3. Wochentag

Nach dem Datum kommen Sie zur Wochentaganzeige. Auch hier können Sie durch das drücken des oberen linken Knopfes den Tag ändern.

Sollten Sie Ihre Zeit/ Ihr Datum und den Wochentag eingestellt haben, können Sie diese durch den unteren linken Drücker bestätigen.

2. Licht aktivieren

Durch das Betätigen des Drückers oben links können Sie das Licht dieser Uhr aktivieren.

3. Wie stelle ich den Wecker ein?

Nachdem Sie bei der Wecker Funktion angelangt sind, können Sie dies genauso wie bei der Uhrzeit einstellen. Auch hier muss auf das A bzw. P oder H geachtet werden. Sobald Sie Ihre gewünschte Uhrzeit eingestellt haben, wann die Uhr Ihren Alarm abgeben soll, müssen Sie auch hier die Zeit mit dem unteren linken Drücker bestätigen.

4. Stoppuhr

Durch das Wechseln der verschiedenen Funktionen, kommen Sie zur Stoppuhr. Diese können Sie mit dem Drücker oben links starten und stoppen. Nachdem die Zeit gestoppt worden ist, kann man diese durch den unteren linken Drücker auf 0:00 zurückstellen.