


Kaliber 10.280



Einstellen der Uhrzeit:

1. Bei Uhren mit verschraubten Kronen, muss diese erst gelöst werden.
2. Ziehen Sie die rechte Krone in die dritte Position heraus.
3. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden und Minuten ein.
4. Wenn die rechte Krone in die zweite Position zurückbewegt wird, kann das Datum eingestellt werden.
5. Wenn die Krone in die erste Position zurückbewegt wird, läuft die Uhr automatisch weiter oder sie kann von Hand aufgezogen werden.
6. Wenn die Uhr am Arm getragen wird, zieht sie sich automatisch auf und muss nicht immer von Hand aufgezogen werden.
7. Um die Wasserdichtigkeit zu garantieren, muss die Krone mit etwas Druck zugedreht werden.