


## Kaliber 10.770



(\*) Diese Anzeige funktioniert synchron mit dem Stunden-/ Minutenzeiger und muss nicht separat eingestellt werden.

### **Einstellen der Uhrzeit:**

1. Ziehen Sie die rechte Krone in die dritte Position heraus.
2. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden und Minuten ein.
3. Wenn die rechte Krone in die erste Position zurückbewegt wird, läuft die Uhr automatisch weiter.

### **Einstellen von Datum:**

1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Position heraus.
2. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um das gewünschte Datum einzustellen.

### **Einstellen von Wochentag:**

1. Ziehen Sie die Krone in die dritte Position heraus.
2. Drehen Sie die Stunden- und Minutenzeiger so lange, bis der gewünschte Wochentag eingestellt ist.