


## Kaliber 10.140



### Einstellen der Uhrzeit:

1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Position heraus.
2. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden und Minuten ein.
3. Wenn die Krone in die erste Position zurückbewegt wird, läuft die Uhr automatisch weiter oder sie kann von Hand aufgezogen werden.
4. Wenn die Uhr am Arm getragen wird, zieht sie sich automatisch auf und muss nur gelegentlich von Hand aufgezogen werden.

### Einstellen der zweiten Uhrzeit:

1. Ziehen Sie die Krone in die zweite Position heraus.
2. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden und Minuten für die zweite Uhrzeitanzeige ein. (nur gegen den Uhrzeigersinn)

### Einstellen von Datum, Monat und Wochentag:

1. Mit Druck auf **Drücker A** kann das Datum eingestellt werden.
2. Mit Druck auf **Drücker B** kann der Monat eingestellt werden. (Der Monat muss von Hand eingestellt werden er stellt sich nicht automatisch)
3. Mit Druck auf **Drücker C** kann der Wochentag eingestellt werden.