

## **Bedienungsanleitung Digitaluhr GX05102001**

Eigenschaften auswählen

Normales Display	zeigt Stunde, Minute, Sekunde und Wochentag
START	zeigt Monat, Datum und Wochentag
RESET	zeigt die Alarmzeit
MODE 1x drücken	Stopp-Uhr-Modus
MODE 2x drücken	Wecker-Modus
MODE 3x drücken	Zeit-einstellen-Modus (Sekunde blinkt)
MODE 4x drücken	Normales Display
LIGHT	das Licht leuchtet auf – für dauerndes Leuchten halten Sie LIGHT gedrückt



Start  
Reset

### **Zeit/Kalender einstellen**

Drücken Sie MODE 3x für den Zeit-einstellen-Modus. Die Sekunden blinken. Drücken Sie START um die Sekunden auf Null zu setzen. Drücken Sie RESET um die Stunden einzustellen. Mit START ändern Sie die Stunden. Um vom 12- zum 24-Stunden-Modus zu wechseln, drücken Sie weiter START bis auf dem Display ein H erscheint. Dies zeigt den 24-Stunden-Modus an. Beim 12-Stunden-Modus wird ein A oder P angezeigt. Drücken Sie RESET um die Minuten einzustellen. Mit START ändern Sie die Minuten. Drücken Sie RESET um den Monat einzustellen. Mit START ändern Sie den Monat. Drücken Sie RESET um das Datum einzustellen. Mit START ändern Sie den Tag. Drücken Sie RESET um den Wochentag einzustellen. Mit START ändern Sie den Wochentag. Drücken Sie MODE um das normale Display anzuzeigen.

### **Einstellen des täglichen Weckers**

Vom normalen Display wechseln Sie zum Wecker-Modus indem Sie 2x MODE drücken und RESET. Die Stunden blinken. Ändern Sie die Stunde mit START. Drücken Sie RESET um die Minuten einzustellen. Drücken Sie MODE um das normale Display anzuzeigen. Zum Testen des Alarms halten Sie START und RESET gedrückt. Aktivieren des täglichen Weckers, Schlummern und Stundensignals. Halten Sie RESET gedrückt und drücken Sie dabei MODE um den täglichen Wecker ein- und auszuschalten. Oben erscheinen die Kürzel der Wochentage. Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie START um den Alarm auszuschalten. Das Schlummern wird aktiviert und der Alarm startet in 5 Minuten wieder. Drücken Sie RESET um das Schlummern/den Alarm auszuschalten. Zum Aktivieren des Stundensignals halten Sie RESET gedrückt und drücken dabei START. Das ALM-Zeichen erscheint. Durch weiteres Drücken von START schalten Sie das Signal ein und aus.

### **Stoppuhr**

Vom normalen Display, drücken Sie MODE 1x für den Stoppuhr-Modus. Drücken Sie START zum Starten der Stoppuhr. Drücken Sie START zum Stoppen der Stoppuhr. Drücken Sie RESET um die Stoppuhr auf Null zu setzen. Drücken Sie MODE für das normale Display.

### **Zwischenzeitmessung**

Vom normalen Display, drücken Sie MODE 1x für den Stoppuhr-Modus. Drücken Sie START zum Starten der Stoppuhr. Drücken Sie RESET um die Zwischenzeit anzuzeigen (Die Stoppuhr zählt weiter). Drücken Sie RESET um die Stoppuhr wieder anzuzeigen. Dieser Vorgang kann so oft wiederholt werden, wie Sie möchten. Drücken Sie START zum Stoppen der Stoppuhr und RESET um die Stoppuhr auf Null zu setzen.

### **Zeitmessung von zwei Läufern**

Vom normalen Display, drücken Sie MODE 1x für den Stoppuhr-Modus. Drücken Sie START zum Starten der Stoppuhr und RESET wenn der Erste die Ziellinie erreicht. Drücken Sie START wenn der Zweite die Ziellinie erreicht. Drücken Sie RESET für die Zeit des Zweiten. Mit RESET setzen Sie die Zeit wieder auf Null.

### **Batteriewechsel**

Wenn das Display unklar oder nicht mehr erkennbar ist, ist es Zeit, die Batterie zu wechseln mit einer CR 2025 oder gleichwertigem Typ.