


JUST WATCH

Bedienungsanleitung

MENÜ




1. Inhalt	1
2. Laden	1
3. Installieren der APP	2
4. Einstellen der Uhrzeit	2
5. Smart Watch verbinden	2-3
6. Menü	4
7. Zeitanzeige	4
8. Schrittzähler, Kalorien, Distanz	5
9. Schlafmodus	5-6
10. Batterie	6
11. Benachrichtigungen	6
12. Erinnerungen	6-7
13. Ziele	7
14. Speicherkapazität	7
15. Firmware Aktualisierung	7
16. Produkteinführung/Hilfestellung/Probleme	8
17. Produktspezifikation	9-10

1. Inhalt



- A: Smart Watch
B: Ladestation
C: Bedienungsanleitung
D: USB Ladekabel

2. Laden

- a) Legen Sie die Uhr auf die Ladestation und schließen Sie das USB Kabel an die Station.
b) Verbinden Sie das Kabel mit dem Stromanschluss. Das Display zeigt das Batteriesymbol an. 
Ist die Uhr voll aufgeladen wird das  Symbol angezeigt.
c) Die Ladezeit beträgt ca. 1,5 Stunden. Niedrige Akkuleistung wird mit diesen Symbol  angezeigt.



-1-

3. Installieren der APP

Scannen Sie den QR Code oder suchen Sie die App "JUST WATCH" im IOS App Store oder im Android Play Store um sie zu installieren.

Die App ist kompatibel mit Bluetooth 4.0, Android 5.0 und IOS 9+



4. Einstellen der Uhrzeit


1. Stellen Sie über die Krone die Uhrzeit ein.
2. Durch „Tippen“ auf das Glas der Uhr aktivieren Sie das Display.



5. Smart Watch verbinden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth Verbindung in Ihrem Smartphone.
2. Öffnen Sie die „JUST WATCH“ App. Bei Erstbenutzung müssen Sie sich registrieren.

-2-

3. „Tippen“ Sie auf das Glas der Uhr, bis das Display leuchtet – nun wechseln Sie durch wiederholtes Tippen oberhalb des Displays zur Datumsanzeige. In dieser Position halten Sie den Finger für etwa 3 Sekunden auf dem Glas, bis eine Seriennummer erscheint. Zum Beispiel:

 Nun streichen Sie mit Ihrem Finger von oben nach unten über das Display Ihres Smartphones. Dort wird die Seriennummer Ihrer Smart Watch aufgelistet. Diese wählen Sie bitte aus.

4. Wenn die Verbindung mit der richtigen Seriennummer erfolgt ist erscheint das Symbol  im Display. Zum bestätigen tippen Sie bitte auf das Display. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint das Symbol .

Ist die Verbindung fehlgeschlagen trennen Sie die Smart Watch in der App unter Einstellungen und wiederholen Sie den Vorgang.

Mit der App kann immer nur eine Uhr verbunden werden.

-3-

6. Menü

„Tippen“ Sie oberhalb des Displays auf der Uhr um die Anzeige zu wechseln:






Wischen Sie im Hauptmenü mit Ihrem Finger von oben nach unten über das Display Ihres Smartphones um die Daten zu aktualisieren. Dies ist nur möglich bei bestehender Verbindung zur Uhr.

7. Zeitanzeige



Datum, Wochentag und Batterieanzeige synchronisieren sich automatisch mit Ihrem Smartphone wenn Sie die App öffnen und sich verbinden. Im Hauptmenü der App kann die gewünschte Anzeige eingestellt werden.

-4-

<p>8. Schrittzähler, Kalorien, Distanz</p> <p>Die Smart Watch zählt Ihre Schritte pro Tag und errechnet die verbrauchten Kalorien. Die Anzeige der Distanz kann in der App unter „Geräte verwalten-Einheitseinstellung“ eingestellt werden (Kilometer /Meilen).</p>  <p>Sie können Ihre Erfolge in der App aufrufen und sich die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Daten anzeigen lassen.</p> <p>9. Schlafmodus</p> <p>Der Schlafmodus muss bei erstmaliger Benutzung in der App aktiviert werden unter Einstellungen – Voreinstellung Schlaf.</p>  <p>Das Schlafsymbol erscheint erst, sobald die Uhr zu ruhe kommt. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.</p> <p>Um den Schlafmodus früher zu verlassen wechseln Sie durch Tippen oberhalb des Displays zur Schlafsymbolanzeige. In dieser Position halten Sie den Finger für etwa 3 Sekunden auf dem Glas gedrückt, bis 4 Punkte unter dem Symbol erscheinen.</p> <p>Nun müssen Sie 4x auf das Glas drücken oder darüber wischen, um den Schlafmodus zu verlassen.</p> <p>-5-</p>	 <p>Mit jeder Berührung füllt sich einer der 4 Punkte aus und es erscheint ein Sonnensymbol . Nun ist die Uhr wieder aktiv.</p> <p>10. Batterie</p> <p>In der App und in dem Display der Smart Watch können Sie sich die Kapazität des Akkus anzeigen lassen</p>  <p>11.Benachrichtigungen</p> <p>In der App können Sie unter – Benachrichtigungen – alle gewünschten Benachrichtigungen aktivieren/deaktivieren.</p>  <p>12.ERINNERUNGEN</p> <p>In der Option – Erinnerungen- können bis zu 6 tägl. Erinnerungen aktiviert werden. Die Smart Watch vibriert zum Ereigniszeitpunkt und zeigt das dazu gehörige Symbol an.</p> <p>-6-</p>	 <p>13.Ziele</p> <p>Unter der Einstellung - Ziele- können Sie die Anzahl ihrer Schritte, Distanz, Kalorien, sowie die Dauer der Schlafenszeit einstellen.</p>  <p>14. SPEICHERKAPAZITÄT</p> <p>Bei Erreichen der Speicherkapazität erscheint das Symbol  im Display und die Uhr vibriert.</p> <p>In diesem Fall muss die Uhr in der App synchronisiert werden, damit die Daten erfolgreich übertragen werden.</p> <p>15.Firmware Aktualisierung</p> <p>In der App kann die Smart Watch aktualisiert werden. Unter Einstellung – Geräte verwalten- Gerät aktualisieren</p> <p>Die Smart Watch wird dann automatisch auf die neuste Version aktualisiert. Während der Aktualisierung erscheint das Symbol .</p> <p>-7-</p>	<p>16.Produkteinführung/ Hilfestellung/Probleme</p> <p>In den Einstellungen in der App finden Sie den Menüpunkt „Über“. Dort gelangen Sie zu den FAQ's. In diesem Menü finden Sie Produkteinführung/Hilfestellungen/ Problembewältigung</p> <p>17.Hinweise</p> <p>a) Laden Sie den Akku der Uhr immer zeitnah auf.</p> <p>b) Setzen Sie die Smart Watch keinen hohen Temperaturen aus um Überhitzung und Beschädigungen zu vermeiden.</p> <p>c) Nehmen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Smart Watch vor. Öffnen Sie die Smart Watch nicht gewaltsam.</p> <p>d) Halten Sie die Smart Watch fern von Feuer. Werfen Sie diese nicht ins Feuer-Explosionsgefahr!</p> <p>e) Halten Sie die Smart Watch von Kindern fern.</p> <p>f) Benutzen Sie keine beschädigten oder alten Batterien. Vermeiden Sie Kontakt mit der Haut und Augen wenn die Batterie beschädigt oder ausgelaufen ist.</p> <p>Bei Kontakt mit warmen Wasser ausspülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen. Entsorgungshinweis: Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte bei entsprechenden Sammelstellen abgeben.</p>  <p>-8-</p>	<p>18.Produktspezifikation</p> <p>Display screen: OLED</p> <p>Sensor: 3-Achsen Beschleunigungssensor</p> <p>Vibration Motor: support</p> <p>Bluetooth: Bluetooth 4.0 BLE</p> <p>Batterie: 70mAh</p> <p>Standby: 60 Tage</p> <p>Zeitanzeige: RTC+ Zeit Synchronisation</p> <p>Druckgeprüft: 3ATM</p> <p>Version: Support BLE4.0</p> <p>Modulation: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK</p> <p>Frequenz: 2402MHz~2480MHz</p> <p>Kanalnummer: 40</p> <p>Kanalabstand: 2MHz</p> <p>JUST WATCH Vertrieb und Garantiegeber:</p> <p>Unique Time GmbH</p> <p>Kanalstraße 99, 48432 Rheine</p> <p>Telefon +49 (0) 5971 80310-0</p> <p>Telefax + 49 (0) 5971 80310-10</p> <p>E-Mail: info@unique-time.de</p> <p>-9-</p>	<p>Konformitätserklärung</p> <p>Hiermit erklärt die Unique Time GmbH, Kanalstraße 99, 48432 Rheine, Deutschland, dass sich das Gerät JW10059/60 und JW20067/68 mit der Marke JUST WATCH in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann bei der Unique Time GmbH, Kanalstraße 99, 48432 Rheine angefordert und auf dem Postweg zugestellt werden.</p> <p>WEEE-Reg-Nr. DE42010412</p> <p>Hergestellt für:</p> <p>Unique Time GmbH</p> <p>Kanalstraße 99, 48432 Rheine</p> <p>Telefon +49 (0) 5971 80310-0</p> <p>Deutschland</p> <p>-10-</p>
---	---	---	---	--	--