

Bedienungsanleitung Sportline Digitaluhr

Eigenschaften auswählen

Normales Display	zeigt Stunde, Minute, Sekunde und Wochentag
<i>START</i>	zeigt Monat, Datum und Wochentag
<i>RESET</i>	zeigt die Alarmzeit
<i>MODE</i> 1x drücken	Stopp-Uhr-Modus
<i>MODE</i> 2x drücken	Wecker-Modus (Stunde blinkt)
<i>MODE</i> 3x drücken	Zeit-einstellen-Modus (Sekunde blinkt)
<i>MODE</i> 4x drücken	Normales Display
<i>LIGHT</i>	das Licht leuchtet auf – für dauerndes Leuchten halten Sie <i>LIGHT</i> gedrückt

Zeit/Kalender einstellen

1. Drücken Sie *MODE* 3x für den Zeit-einstellen-Modus. Die Sekunden blinken.
2. Drücken Sie *START* um die Sekunden auf Null zu setzen.
3. Drücken Sie *RESET* um die Minuten einzustellen. Mit *START* ändern Sie die Minuten.
4. Drücken Sie *RESET* um die Stunden einzustellen. Mit *START* ändern Sie die Stunden.
Um vom 12- zum 24-Stunden-Modus zu wechseln, drücken Sie weiter *START* bis auf dem Display ein H erscheint. Dies zeigt den 24-Stunden-Modus an. Beim 12-Stunden-Modus wird ein A oder P angezeigt.
5. Drücken Sie *RESET* um das Datum einzustellen. Mit *START* ändern Sie den Tag.
6. Drücken Sie *RESET* um den Monat einzustellen. Mit *START* ändern Sie den Monat.
7. Drücken Sie *RESET* um den Wochentag einzustellen. Mit *START* ändern Sie den Wochentag.
8. Drücken Sie *MODE* um das normale Display anzuzeigen.

Einstellen des täglichen Weckers

1. Vom normalen Display wechseln Sie zum Wecker-Modus indem Sie 2x *MODE* drücken.
2. Stunde blinkt. Ändern Sie die Stunde mit *START*.
3. Drücken Sie *RESET* um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie *MODE* um das normale Display anzuzeigen.

Zum Testen des Alarms halten Sie *START* und *RESET* gedrückt.

Aktivieren des täglichen Weckers, Schlummern und Stundensignals

1. Halten Sie *RESET* gedrückt und drücken Sie dabei *MODE* um den täglichen Wecker ein- und auszuschalten. Oben erscheinen die Kürzel der Wochentage.
2. Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie *START* um den Alarm auszuschalten. Das Schlummern wird aktiviert und der Alarm startet in 5 Minuten wieder. Drücken Sie *RESET* um das Schlummern/den Alarm auszuschalten.
3. Zum Aktivieren des Stundensignals halten Sie *RESET* gedrückt und drücken dabei *START*. Das ALM-Zeichen erscheint. Durch weiteres Drücken von *START* schalten Sie das Signal ein und aus.

Stoppuhr

1. Vom normalen Display, drücken Sie *MODE* 1x für den Stoppuhr-Modus.
2. Drücken Sie *START* zum Starten der Stoppuhr.
3. Drücken Sie *START* zum Stoppen der Stoppuhr.
4. Drücken Sie *RESET* um die Stoppuhr auf Null zu setzen.
5. Drücken Sie *MODE* für das normale Display.

Zwischenzeitmessung

1. Vom normalen Display, drücken Sie *MODE* 1x für den Stoppuhr-Modus.
2. Drücken Sie *START* zum Starten der Stoppuhr.
3. Drücken Sie *RESET* um die Zwischenzeit anzuzeigen (Die Stoppuhr zählt weiter).
4. Drücken Sie *RESET* um die Stoppuhr wieder anzuzeigen. Dieser Vorgang kann so oft wiederholt werden, wie Sie möchten.
5. Drücken Sie *START* zum Stoppen der Stoppuhr und *RESET* um die Stoppuhr auf Null zu setzen.

Zeitmessung von zwei Läufern

1. Vom normalen Display, drücken Sie *MODE* 1x für den Stoppuhr-Modus.
2. Drücken Sie *START* zum Starten der Stoppuhr und *RESET* wenn der Erste die Ziellinie erreicht.
3. Drücken Sie *START* wenn der Zweite die Ziellinie erreicht. Drücken Sie *RESET* für die Zeit des Zweiten.
4. Mit *RESET* setzen Sie die Zeit wieder auf Null.

Batteriewechsel

Wenn das Display unklar oder nicht mehr erkennbar ist, ist es Zeit, die Batterie zu wechseln mit einer CR 2025 oder gleichwertigem Typ.